

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pražská 495, 370 04 České Budějovice

Pokyny pro ošetřování sportovní podlahy CONIPUR HG + záruční podmínky.

Údržbu a čištění sportovních podlah lze provádět běžnými čistícími prostředky (určenými na čištění PVC a gumových podlah) rozpuštěnými ve vodě.
Denní péče spočívá v setření podlahy vlhkým mopem s roztokem saponátu a vody.

Větší nánosy prachu a nečistot je třeba nejdříve setřít na sucho nebo vysát.
Případné čmouhy po nevhodné obuvi lze odstranit hadříkem namočeným do technického benzínu nebo speciálními prostředky na to určenými. Takto ošetřené místo je třeba okamžitě vytřít do sucha čistým hadrem, aby se zamezilo dlouhodobému působení benzínu na podlahu. Hlubší znečištění podlahy lze dále odstranit např. přípravkem REAL.

Na čištění podlahy doporučujeme použít čistící stroj (např. značky KARCHER – výběr ponecháváme na doporučení odborného prodejce), který musí být na konci opatřen stěrkou z filcového materiálu. Na čištění strojem se používají zásadně měkké pady. ***Do vody s čistícím prostředkem se nesmí přidávat voskové emulze nebo jiné leštící přípravky!!!***

Na spodní stranu cvičebního nářadí je nutno ze spodní strany nalepit filcový koberec, kůži nebo gumu. Tyto materiály preventivně zabrání poškození podlahy při tahání nářadí po podlaze. Zejména u staršího nářadí se stává, že spodní kovové části jsou již prodřené a mají ostré hrany. (Odrazový můstek, koza, lavičky a podobně.) Toto je třeba pečlivě přezkontrolovat před začátkem používání tohoto nářadí.

Doporučená obuv: Sálková sportovní obuv označená „Non marking“.

Zakázaná obuv: Obuv s hroty, kopačky, znečištěná obuv od venkovního používání.

POZOR! Tento typ podlahy není vhodný pro provozování kolečkových sportů (kolečkové brusle, kolová).

Nejčastější příčiny poškození podlahy: Proražení ostrým předmětem.
(Při provádění řemeslných prací v tělocvičně doporučujeme podlahu nejdříve překrýt např. filcovým kobercem nebo kartónovým papírem.) Při práci s lešením nebo žebříkem je nutné namáhaná místa podložit deskou min. 50 x 50 cm, opatřenou na spodní straně gumovou deskou nebo kobercem). Případné zašpinění syntetickou barvou okamžitě odstraňte hadříkem namočeným do technického benzínu a místo pak důkladně vytřete suchým hadrem.

Tento typ podlahy nesmí přijít do dlouhodobého kontaktu s oleji a rozpouštědly.

Při jakýchkoliv závadách nebo poškozeních volejte neprodleně naši firmu, která zajistí odbornou opravu.

Servisní telefon k nahlášení závady: 577 107 026 (p. Bainer)